HSB8S2144F シリーズ 取扱説明書

ルネサステクノロジ H8S/2144F ファミリ搭載CPUボード



北井電子製 CPU ボード **HSB** タイフ **F**は、フラッシュメモリを内蔵したルネサステクノロジ製 F-ZTAT[™]を実装した評価用 CPU ボードシリーズです。F-ZTAT[™]の特徴を活かした F-ZTAT[™]書換えインターフェースと、シンプルながらも CPU 拡張バスや I/0 バス、評価用 LED やスイッチ、さらにモード切替スイッチを実装し、すぐに活用が可能です。 CPU の実装方法は、半田付けでの直付け仕様とルネサステクノロジ純正フル ICE 用指定ソケットを使用したソケット仕様からお選び下さい。(ソケット仕様:型名末尾に**-S**)

CPU ボード

製品型名と実装CPUは次の通りとなります。

ボード上に記載された製品型名は下表シリーズ共通となりますので、製品型名は下表に則り、実装CPU天面に印字されたマーク型名でご確認下さい。

1 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1		_ 0, , 0, , , ,	· Sun I	は「シース」ハンシ	(o. o. that,)- ;	C 1 57 C 1
CPU ボード型名	実装CPUマーク型名	内藏ROM	为藏 RAM	クロック	ボード電源電圧	9番*
HSB8S2144F	HD64F2144FA20	128KB	4KB	19.6608MHz	DC+5V	Vcc
HSB8S2144VF	HD64F2144VFA10	128KB	4KB	9.8304MHz	DC+3.3V	Vcc
HSB8S2144AF	HD64AF2144AFA20	128KB	4KB	19.6608MHz	DC+5V	VCL
HSB8S2144AVF*	HD64AF2144AVFA10	128KB	4KB	9.8304MHz	DC+3.3V	Vcc
HSB8S2145BF	HD64AF2145BTE20	128KB	4KB	19.6608MHz	DC+5V	VCL
HSB8S2145BVF	HD64AF2145BVFA10	128KB	4KB	9.8304MHz	DC+3.3V	Vcc
HSB8S2148F	HD64F2148FA20	128KB	4KB	19.6608MHz	DC+5V	Vcc
HSB8S2148∨F	HD64F2148VTE10	128KB	4KB	9.8304MHz	DC+3.3V	Vcc
HSB8S2148AF	HD64AF2148AFA20	128KB	4KB	19.6608MHz	DC+5V	VCL
HSB8S2148AVF*	HD64AF2148AVFA10	128KB	4KB	9.8304MHz	DC+3.3V	Vcc
HSB8S2148BF	HD64AF2148BFA20	128KB	4KB	9.8304MHz	DC+5.5V	Vcc
HSB8S2140BVF	HD64AF2140BVTE10	64KB	4KB	9.8304MHz	DC+3.3V	Vcc
HSB8S2141BVF*	HD64AF2141BVFA10	128KB	4KB	9.8304MHz	DC+3.3V	Vcc
HSB8/3437SF	HD64F3437SF16	60KB	2KB	14.7456MHz	DC+5V	Vcc

ソケット仕様時
実装 CPU パッケージ:
FP-100B またはTFP-100B
実装ソケット型名:
IC149-100-125-B5
(山一電機)

*9番···CPU端子9番(備考5参照)

A/D入力 入力抵抗:1MΩ
入力電圧範囲:0~AVREF

ボード外寸 61×89mm(弊社規格サイズ A)

【実装コネクタと適合コネクタ】

	コネクタ	実装コネクタ型名	メーカ	極数	適合コネクタ	メーカ
J1	拡張バス	H310-050P	IPI	50	FL50A2FOG 準拠	OKI 電線または準拠品
J2	F-ZTAT プログラマ I/F	FL20A2MA	OKI 電線	20	FL20A2FO 準拠	OKI 電線または準拠品
J3	DC電源入力	CLP2502-0101	SMK	2	W-A3202-2B#01	SMK
J6	I/O	H310-050P	IPI	50	FL50A2FOG 準拠	OKI 電線または準拠品

J1・J2・J4はMIL規格準拠 2.54 ピッチボックスプラグ(切欠き中央1箇所)を使用しております。記載メーカ以外でご利用可能な場合もございます。

【スイッチ・ジャンパ】

NO.	信号		備考				
SW1-1	5	MD0	動作モード選択用				
SW1-2	6	MD1	※詳細は右表参照				
SW1-3		NC	未使用				
SW1-4	36	Vref	A/D変換基準電圧入力				
			ON…基板 Vcc				
			OFF…コネクタJ2 23P より				
SW2	11	PS2CC/*KIN14/CIN14/A22/PA6	評価用スイッチ				
SW3	10	PS2CD/*KIN15/CIN15/A23/PA7	(押すと"L"信号発生)				
SW4	1	*RES	リセット				
J5	J2で	J2 でSCK信号を使用しない場合、オープン(回路図参照)					

<動作モード>

	MD1 SW1-2	MD0 SW1-1	内蔵 ROM	
モード0	ON 0	ON 0	_	禁止
モード1	ON 0	OFF 1	無効	拡張モード
モード2	OFF 1	ON 0	有効	アドバンスト拡張モード
モード3	OFF 1	OFF 1	有効	シングルチップ拡張モード

(信号名にはCPU 端子番号が付記されています)

【評価用 LED】 8個 シングルチップモードで評価可

	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9
Ì	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P36	P37

【備考】

- 1. AVREFをJ223番へ供給せずに、SWI-4をOFFにして使用するとCPUを破損する恐れがあります
- 2. 次の表のように、ボード電源電圧に応じてリセット回路の抵抗値が異なります

VCC	5V	3.3V
R3	12KΩ	11KΩ
R4	4.7KΩ	10KΩ

※ソケット仕様でのCPU着脱時は 型名と仕様をご確認下さい


- 3. コネクタ J1・J6 は背面実装となりますので、切欠き位置・ピン番号にご留意下さい。
- 4. J2 から内蔵ROMへのユーザプログラムの書込みが可能です。

(オンボードプログラミングモード)

弊社オンボードプログラマの書込みでは、プログラマ側設定でブートモードへの自動 制御が可能です。(信号表参照)

5. 上記表内記載のCPU端子9番は、CPUに応じて処理が異なります。





【コネクタ信号表】 (信号名には CPU 端子番号が付記されています)

J1 拡張パス(50P)

JI	M JK	/\^(50P)			
No.		信 号 名	No.		信 号 名
1		GND	2		GND
3		NC	4	25	*ADTRG/*IRQ2/*ECS2/*LWR/P90
5	16	SDA0/*WAIT/P97	6	24	*IRQ1/P91
7	7	NMI	8	1	*RES
9	23	*IRQ0/P92	10	97	TxD1/*IRQ3/P84
11	98	RxD1/*IRQ4/P85	12	99	SCL1/SCK1/*IRQ5/P86
13	19	*IOW/*HWR/P94	14	22	*IOR/*RD/P93
15	18	*CS1/*IOS/*AS/P95	16	8	*STBY
17	17	EXCL/φ/P96	18		NC
19	30	PA3/A19/CIN11/*KIN11/PS2AD	20	31	PA2/A18/CIN10/*KIN10/PS2AC
21	47	PA1/A17/CIN9/*KIN9	22	48	PAO/A16/CIN8/*KIN8
23	60	P27/A15/PW15/CBLANK	24	61	P26/A14/PW14
25	62	P25/A13/PW13	26	63	P24/A12/PW12
27	64	P23/A11/PW11	28	65	P22/A10/PW10
29	66	P21/A9/PW9	30	67	P20/A8/PW8
31	72	P17/A7/PW7	32	73	P16/A6/PW6
33	74	P15/A5/PW5	34	75	P14/A4/PW4
35	76	PW3/A3/P13	36	77	PW2/A2/P12
37	78	PW1/A1/P11	38	79	PW0/A0/P10
39	89	HDB7/D15/P37	40	88	HDB6/D14/P36
41	87	HDB5/D13/P35	42	86	HDB4/D12/P34
43	85	HDB3/D11/P33	44	84	HDB2/D10/P32
45	83	HDB1/D9/P31	46	82	HDB0/D8/P30
47		VCC	48		VCC
49		GND	50		GND

J6 I/O バス(50P)

• • •		127(301)			
No.		信号名	No.		信 号 名
1	21	PS2BC/*KIN12/CIN12/A20/PA4	2	20	PS2BD/*KIN13/CIN13/A21/PA5
3	11	PS2CC/*KIN14/CIN14/A22/PA6	4	10	PS2CD/*KIN15/CIN15/A23/PA7
5	91	HIRQ3/D0/PB0	6	90	HIRQ4/D1/PB1
7	81	*CS3/D2/PB2	8	80	*CS4/D3/PB3
9	69	PB4/D4	10	68	PB5/D5
11	58	PB6/D6	12	57	PB7/D7
13	56	P47/PWX1	14	55	P46/PWX0
15	54	P45/TMR11/HIRQ12/CSYNCI	16	53	P44/TMO1/HIRQ1/HSYNCO
17	52	P43/TMC11/HIRQ11/HSYNCI	18	51	P42/TMR10/SCK2/SDA1
19	50	P41/TMO0/RxD2/lrRxD	20	49	P40/TMC10/TxD2/lrTxD
21		GND	22		GND
23	45	P77/AN7/DA1	24	44	P76/AN6/DA0
25	43	P75/AN5	26	42	P74/AN4
27	41	P73/AN3	28	40	P72/AN2
29	39	P71/AN0	30	38	P70/AN0
31	36	AVref	32	32	P64/FTIC/CIN4/KIN4/CLAMPO
33	29	P63/FTIB/CIN3/*KIN3/VFBACKI	34	33	P65/FTID/CIN5/*KIN5
35	28	P62/FTIA/CIN2/*KIN2/VSYNCI/TMIY	36	34	P66/FTOB/CIN6/*KIN6/*IRQ6
37	27	P61/FTOA/CIN1/*KIN1/VSYNCO	38	35	P67/TMOX/CIN7/*KIN7/*IRQ7
39	26	P60/FTCI/CIN0/*KIN0/HFBACKI/TMIX	40	14	TxD0/P50
41	13	RxD0/P51	42	12	SCL0/SCK0/P52
43	96	P83	44	95	HIFSD/P82
45	94	GA20/CS2/P81	46	93	HA0/P80
47		VCC	48		VCC
49		GND	50		GND

J3 F-ZTAT[™] インターフェース (20P)

33 F-ZIAI 1/3-71-X(20P)						
	プログラマ				プログラマ	
No.	信号名	信号	名	No.	信号名	
1	*RES	1	*RES	2	GND	
3	FWE		NC	4	GND	
5	MD0	6	MD0	6	GND	
7	MD1	5	MD1	8	GND	
9	I/O0	25	*ADTRG/*IRQ2/*ECS2/*LWR/P90	10	GND	
11	I/O1	24	*IRQ1/P91	12	GND	
13	I/O2	23	*IRQ0/P92	14	GND	
15	TXD	97	TxD1/*IRQ3/P84	16	GND	
17	RXD	98	RxD1/*IRQ4/P85	18	VIN1	
19	SCK	99	SCI 1/SCK1/*TRO5/P86	20	VTN	

本ボードを弊社オンボードプログラマで使用時の 端子設定は次の通りとなります <ブートモード>

711 1 LXC169(0) LE / C-6 / G / C / C / C / C							
端子設定項目	設定	コネクタ	接続端子				
MD0	L	5番	MD0				
MD1	L	7番	MD1				
FWE	•	3番	NC				
I/O0	Н	9番	P90				
I/O1	Н	11番	P91				
I/O2	Н	13番	P92				

CPU 側ブートモード時の端子処理は次の通りです。 MDO・MD1=0 P90・P91・P92=1 対応プログラマ:

FLASH2 FLASHMATE5V1

書込み終了時、書込まれた プログラムがリセットスター ト致しますので、CPUボード 側スイッチは動作モードの 設定をお勧めします。 (動作モード表参照)

F-ZTAT[™]は株式会社ルネサステクノロジの商標です。 CPU 側仕様は、必ずルネサステクノロジ当該 CPU ハードウェアマニュアルをご確認下さい。

HSB8S2144F シリーズ

【コネクタ寸法図】 【ボード配置図】 61.0 2.54 -> 53.34 4 - M3.2 € 2.54 J6 I/O (50F 81.29 89.0 96.09 J2 **₹** 2.54 **√8.89** 3.8 2.54 - 22.86 - 38.1



